
Radio / Cassette

Palm Beach C50 Virginia DJ50

Bedienungsanleitung



Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir



BEDIENELEMENTE

- Taste, zum Entriegeln des Release-Panels
- 2 Lautstärkeregler
- Taste, zum Ein-/Ausschalten des Gerätes, Stummschaltung (Mute) des Gerätes
- 4 RDS-Taste, RDS Komfortfunktion ein-/ausschalten. Anzeige von Lauftexten wählen.
- BND-Taste, Wahl der FM-Speicherebenen und der Wellenbereiche MW und LW TS, startet die Travelstore-Funktion
- 6 Display
- O-Taste, zum Anzeigen der Uhrzeit im Display
 DIS, Display-Inhalte wechseln
- 8 MENU-Taste, Aufrufen des Menüs für die Grundeinstellungen.
- 10 Pfeiltastenblock
- OK-Taste, zum Bestätigen von Menüeinträgen und Starten der Scan-Funktion
- DEQ-Taste, zum Ein-/Ausschalten des Equalizer
- (13) AUD-Taste, Bässe, Höhen, Balance und Fader einstellen LD, zum Ein-/Ausschalten der Loudness-Funktion
- (14) Tastenblock 1 6
- (15) **TRAF-**Taste, Ein-/Ausschalten der Verkehrsfunkbereitschaft
- CD•C-Taste, Quellenwahl zwischen Radio, Cassette und CD-Changer (wenn angeschlossen)

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise6	Musiktitel überspringen17
Verkehrssicherheit 6	Musiktitel wiederholt abspielen 17
Einbau 6	Alle Musiktitel einer Cassette
Zubehör 6	anspielen 17
Gewährleistung 6	Anzeige wechseln 17
Internationale Telefoninfo 6	Bandzählwerk zurücksetzen 18
Abnehmbares Bedienteil 7	Schneller Bandlauf 18
	Wiedergabe unterbrechen 18
Ein-/Ausschalten 8	Radiomonitor ein-/ ausschalten 18
Lautstärke regeln 9	Leerstellen überspringen 18
Einschaltlautstärke einstellen 9	Bandsortenwahl 18
Stummschaltung (Mute)	Dolby B Rauschunterdrückung 19
Telefon-Audio/Navigation-Audio 9	Verkehrsfunk bei Cassetten-Betrieb 19
Geschwindigkeitsabhängige	CD-Changer-Betrieb 19
Lautstärkeanpassung 10	CD-Changer-Betrieb starten 19
Lautstärke für Bestätigungston	CD wählen 19
einstellen 10	Titel wählen19
Radiobetrieb11	Schneller Suchlauf (hörbar) 19
Radiobetrieb einschalten 11	Anzeige wechseln 20
RDS-Komfortfunktion (AF, REG) 11	Einzelne Titel oder ganze CDs
Wellenbereich/Speicherebene	wiederholt abspielen 20
wählen 11	Titel in zufälliger Reihenfolge
Sender einstellen 12	abspielen20
Empfindlichkeit des	Alle Titel aller CDs anspielen 20
Sendersuchlaufs einstellen 12	Wiedergabe unterbrechen 21
Sender speichern 12	CDs benennen 21
Sender automatisch speichern 13	Clock - Uhrzeit 22
Gespeicherte Sender abrufen 13	Klang und
Empfangbare Sender anspielen 13	Lautstärkeverhältnis 24
Anspielzeit einstellen13	
Programm-Typ (PTY) 13	Loudness ein-/ausschalten 24
Radioempfang optimieren 15	Equalizer 25
Anzeige von Lauftexten wählen 15	Externe Audioquellen 28
Verkehrsfunk16	•
Cassetten-Betrieb 16	TMC für dynamische
Cassetten-Wiedergabe	Navigationssysteme 28
Cassettenausschub 16	Technische Daten29
Abspielrichtung ändern 16	
Loopicality and of the same in the	Einbauanleitung 213

WICHTIGE HINWEISE

Wichtige Hinweise

Bevor Sie Ihr Autoradio in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Fragen im Auto auf.

Verkehrssicherheit

⚠ Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie Ihr Autoradiogerät nur, wenn es die Verkehrslage zuläßt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.

Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen im Fahrzeug rechtzeitig wahrgenommen werden können. Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wenn Sie Ihr Autoradiogerät selbst einbauen möchten, lesen Sie die Einbauund Anschlußhinweise am Ende der Anleitung.

Zubehör

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelassenes Zubehör.

Fernbedienung

Mit der optionalen Fernbedienung RC 08 können Sie die Grundfunktionen Ihres Autoradiogerätes sicher und bequem vom Lenkrad aus ansteuern.

Amplifier

Alle Blaupunkt-Amplifier können verwendet werden.

CD-Wechsler (Changer)

Es können folgende Blaupunkt-CD-Changer angeschlossen werden:

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 und IDC A 09.

Über ein Adapterkabel (Blaupunkt-Nr: 7 607 889 093) können auch die CD-Changer CDC A 05 und CDC A 071 angeschlossen werden.

Der CD-Changer CDC A 08 ist bei dem Gerät Virginia DJ50 im Lieferumfang enthalten

Gewährleistung

Der Umfang der Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Ungeachtet der gesetzlichen Bestimmungen gewährt Blaupunkt zwölf Monate Gewährleistung.

Wenn Sie Fragen zur Gewährleistung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Blaupunkt-Fachhändler. Die Kaufquittung gilt in allen Fällen als Gewährleistungsbeleg.

Internationale Telefoninfo

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes haben oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie uns an! Die Nummern der Telefoninfo finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.

ABNEHMBARES BEDIENTEIL

Abnehmbares Bedienteil

Diebstahlschutz

Ihr Gerät ist zum Schutz gegen Diebstahl mit einem abnehmbaren Bedienteil (Flip-Release-Panel) ausgestattet. Ohne dieses Bedienteil ist das Gerät für einen Dieb wertlos.

Schützen Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl und nehmen Sie das Bedienteil bei jedem Verlassen des Fahrzeugs mit. Lassen Sie das Bedienteil nicht im Auto, auch nicht an versteckter Stelle, zurück. Die konstruktive Ausführung des Bedienteils ermöglicht eine einfache Handhabung.


Hinweis:

- Lassen Sie das Bedienteil nicht fallen.
- Setzen Sie das Bedienteil niemals direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.
- Bewahren Sie das Bedienteil in dem mitgelieferten Etui auf.

Abnehmen des Bedienteils

➡ Drücken Sie die Taste
➡ 1.


Die Verriegelung des Bedienteils wird geöffnet.



- Ziehen Sie das Bedienteil zuerst gerade und dann nach links aus dem Gerät.
- Nach dem Lösen des Bedienteils aus dem Gerät schaltet sich das Gerät ab.
- Alle aktuellen Einstellungen werden gespeichert.
- Eine eingelegte Cassette verbleibt im Gerät

Bedienteil anbringen

- Schieben Sie das Bedienteil von links nach rechts in die Führung des Gerätes.
- Drücken Sie die linke Seite des Bedienteils in das Gerät, bis es einrastet.



Hinweis:

 Drücken Sie zum Einsetzen des Bedienteils nicht auf das Display.

Wenn das Gerät beim Abnehmen des Bedienteils eingeschaltet war, schaltet es sich nach dem Einsetzen automatisch mit den letzten Einstellungen (Radio, Cassette oder CD-Changer) wieder ein.

EIN-/AUSSCHALTEN

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist, wird es mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Sie können das Gerät auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten.

Halten Sie dazu die Taste 3 gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet

Hinweis:

Zum Schutz der Fahrzeugbatterie wird das Gerät automatisch nach einer Stunde ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten mit dem abnehmbaren Bedienteil

Nehmen Sie das Bedienteil ab.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

Bringen Sie das Bedienteil wieder an

Das Gerät wird eingeschaltet. Die letzten Einstellungen (Radio, Cassette oder CD-Changer) werden aktiviert.

Ein-/Ausschalten mit der Taste (3)

- Zum Einschalten drücken Sie die Taste 3.
- Zum Ausschalten halten Sie die Taste ③ länger als zwei Sekunden gedrückt.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

Einschalten über den Cassetten-Einzug

Wenn bei ausgeschaltetem Gerät keine Cassette im Laufwerk ist,

Das Flip-Release-Panel wird geöffnet.

Schieben Sie die Cassette mit der offenen Seite nach rechts ohne Kraftaufwand in das Laufwerk, bis Sie einen Widerstand spüren.

Die Cassette wird automatisch in das Laufwerk eingezogen.

Der Einzug der Cassette darf nicht behindert oder unterstützt werden.

Schließen Sie das Bedienteil mit leichtem Druck, bis es spürbar einrastet.

Das Gerät wird eingeschaltet. Die Cassetten-Wiedergabe beginnt.

LAUTSTÄRKE REGELN

Lautstärke regeln

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 66 (maximal) regelbar.

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Lautstärkeregler
 nach rechts.
- Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler
 (2) nach links.

Einschaltlautstärke einstellen

Die Lautstärke, mit der das Gerät beim Einschalten spielt, ist einstellbar.

- ⇒ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "ON VOLUME" im Display angezeigt wird.

Wenn Sie "0" einstellen, wird die Lautstärke, die Sie vor dem Ausschalten gehört haben, wieder aktiviert.

Gefahr der schweren Verletzung! Wenn der Wert für die Einschaltlautstärke auf das Maximum eingestellt ist, kann die Lautstärke beim Einschalten sehr hoch sein. Wenn die Lautstärke vor dem Ausschalten auf Maximum gestellt war und der Wert für die Einschaltlautstärke auf "O" gesetzt ist, kann die Lautstärke beim Einschalten sehr hoch sein. Das kann Schädigungen des Gehörs verursachen!

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Stummschaltung (Mute)

Sie können die Lautstärke schlagartig absenken (Mute).

⇒ Drücken Sie kurz die Taste ③.

"MUTE" erscheint im Display.

Stummschalt-Lautstärke einstellen

Die Lautstärke der Stummschaltung (Mute Level) ist einstellbar.

- ➡ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ➡ Drücken Sie die Taste ¥ 10 so oft, bis "MUTE LEVEL" im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie den Mute Level mit den

 < >-Tasten (10) ein.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Telefon-Audio/Navigation-Audio

Wenn Ihr Autoradio mit einem Mobiltelefon oder Navigationssystem verbunden ist, wird beim "Abnehmen" des Telefons oder einer Sprachausgabe der Navigation das Autoradiogerät stummgeschaltet und das Gespräch oder die Sprachausgabe wird über die Autoradiolautsprecher wiedergegeben. Dazu muß das Mobiltelefon oder das Navigationssystem wie in der Einbauanleitung beschrieben an das Autoradio angeschlossen sein.

Welche Navigationssysteme an Ihrem Autoradio verwendet werden können, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler.

Wenn während eines Telefongesprächs oder einer Sprachausgabe der Navigation eine Verkehrsmeldung empfangen

LAUTSTÄRKE REGELN

wird und der Verkehrsfunkvorrang aktiviert ist, wird die Verkehrsmeldung wiedergegeben. Lesen Sie dazu das Kapitel "Verkehrsfunk".

Die Lautstärke, mit der die Telefongespräche oder die Sprachausgaben der Navigation erfolgen, ist einstellbar.

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "TEL/NAVI VOL" im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den

 >-Tasten (10) ein.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung

Mit dieser Funktion wird die Lautstärke des Autoradios automatisch der gefahrenen Geschwindigkeit angepaßt. Dazu muß ihr Autoradio wie in der Einbauanleitung beschrieben angeschlossen sein.

Die automatische Lautstärkeanhebung ist in sechs Stufen (0-5) einstellbar.

- ➡ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ⇒ Stellen Sie die Lautstärkeanpassung mit den

 → -Tasten (10) ein.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Hinweis:

Die für Sie optimale Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung hängt von der Geräuschentwicklung Ihres Fahrzeugs ab. Ermitteln Sie den für Ihr Fahrzeug optimalen Wert durch Ausprobieren.

Lautstärke für Bestätigungston einstellen

Wenn Sie bei einigen Funktionen eine Taste länger als zwei Sekunden drükken, z. B. zum Abspeichern eines Senders auf einer Stationstaste, ertönt ein Bestätigungston (Beep). Die Lautstärke für den Beep ist einstellbar.

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ 10 so oft, bis im Display "BEEP" angezeigt wird.
- Stellen Sie die Lautstärke mit den <>-Tasten (10) ein. "0" bedeutet Beep aus, "9" bedeutet maximale Beep-Lautstärke.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Radiobetrieb

Dieses Gerät ist mit einem RDS-Radioempfänger ausgestattet. Viele der zu empfangenden FM-Sender senden ein Signal aus, das neben dem Programm auch Informationen wie den Sendernamen und den Programm-Typ (PTY) enthält

Der Sendername wird, sobald er empfangbar ist, im Display angezeigt. Der Programm-Typ kann auf Wunsch angezeigt werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Programm-Typ (PTY)".

Radiobetrieb einschalten

Wenn Sie sich in den Betriebsarten Cassette oder CD-Changer befinden,

drücken Sie die Taste CD•C (16) so oft, bis "RADIO" im Display erscheint.

RDS-Komfortfunktion (AF, REG)

Die RDS-Komfortfunktionen AF (Alternativfrequenz) und REG (Regional) erweitern das Leistungsspektrum Ihres Radiogerätes.

- AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion aktiviert ist, sucht das Gerät im Hintergrund automatisch nach der am besten zu empfangenden Frequenz des eingestellten Senders.
- REG: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion wird verhindert, daß das Autoradio auf Alternativfrequenzen wechselt, die einen anderen Programminhalt haben.

Hinweis:

REG muß gesondert im Menü aktiviert/deaktiviert werden.

REG ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ 10 so oft, bis "REG" im Display angezeigt wird. Hinter "REG" wird "OFF" (aus) bzw. "ON" (an) angezeigt.
- Um REG ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die Taste < oder > (10).
- ➡ Drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

RDS-Komfortfunktion ein- bzw. ausschalten

Um die RDS-Komfortfunktionen AF und REG zu nutzen, drücken Sie die Taste RDS 4.

Die RDS-Komfortfunktionen sind aktiv, wenn RDS mit einem Symbol im Display leuchtet. Beim Einschalten der RDS-Komfortfunktionen wird kurz "REG ON" bzw. "REG OFF" angezeigt.

Wellenbereich/Speicherebene wählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Frequenzbänder UKW (FM), sowie MW und LW (AM) empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei Speicherebenen und für die Wellenbereiche MW und LW je eine Speicherebene zur Verfügung.

Auf jeder Speicherebene können sechs Sender gespeichert werden.

RADIOBETRIEB

Um zwischen den Speicherebenen bzw. Wellenbereichen umzuschalten, drücken Sie die Taste BND / TS 5.

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Sender einzustellen

Automatischer Sendersuchlauf

Drücken Sie die ¥ oder ★-Taste 10.

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

⇒ Drücken Sie die Taste

✓ oder

✓ 10).

Hinweis:

Die manuelle Senderabstimmung ist nur möglich, wenn die RDS-Komfortfunktion deaktiviert ist.

Blättern in Senderketten (nur FM)

Stellt ein Sender mehrere Programme zur Verfügung, können Sie in dieser sogenannten "Senderkette" blättern.

Drücken Sie die < oder >-Taste ①, um zum nächsten Sender der Senderkette zu wechseln.

Hinweis:

Um diese Funktion nutzen zu können, muß die RDS-Komfortfunktion aktiviert sein.

Sie können so nur zu Sendern wechseln, die Sie schon einmal empfangen haben. Verwenden Sie dazu die Scanoder Travelstore-Funktion.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen

Sie können wählen, ob nur starke oder auch schwache Sender eingestellt werden.

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "SENS" im Display angezeigt wird.
- ➡ Drücken Sie die Taste ➤ (10).

Im Display wird der aktuelle Wert für die Empfindlichkeit angezeigt. "SENS HI6" bedeutet die höchste Empfindlichkeit. "SENS LO1" die geringste. Wenn "SENS LO" gewählt wird, leuchtet lo im Display.

- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit mit den < >-Tasten (10) ein.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Sender speichern

Sender manuell speichern

- Wählen Sie die gewünschte Speicherebene FM1, FM2, FMT oder einen der Wellenbereiche MW oder LW.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie eine Stationstaste 1 6

 (14), auf die der Sender gespeichert werden soll, länger als zwei Sekunden gedrückt.

Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die sechs stärksten Sender aus der Region automatisch speichern (nur FM). Die Speicherung erfolgt auf der Speicherebene FMT.

Hinweis:

Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte Sender werden dabei gelöscht.

Halten Sie die Taste BND / TS (5) länger als zwei Sekunden gedrückt

Die Speicherung beginnt. Im Display wird "TRAVEL-STORE" angezeigt. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Sender auf Speicherplatz eins der Ebene FMT gespielt.

Gespeicherte Sender abrufen

- Wählen Sie die Speicherebene bzw. den Wellenbereich.
- Drücken Sie die Stationstaste 1 6
 des gewünschten Senders.

Empfangbare Sender anspielen (SCAN)

Sie können alle empfangbaren Sender anspielen lassen. Die Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden im Menü eingestellt werden.

SCAN starten

Halten Sie die OK-Taste (11) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Der Scan-Vorgang beginnt. "SCAN" wird kurz im Display angezeigt, danach erscheint der aktuelle Sendername bzw. die Frequenz blinkend.

SCAN beenden, Sender weiterhören

Drücken Sie die OK-Taste (11).

Der Scan-Vorgang wird beendet, der zuletzt eingestellte Sender bleibt aktiv.

Anspielzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ (0) so oft, bis "SCANTIME" im Display angezeigt wird.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Hinweis:

Die eingestellte Anspielzeit gilt auch für Scan-Vorgänge im Cassetten- und CD-Changer-Betrieb.

Programm-Typ (PTY)

Neben dem Sendernamen übermitteln einige FM-Sender auch Informationen über den Typ ihres Programms. Diese Informationen können von Ihrem Autoradiogerät empfangen und angezeigt werden.

Solche Programm-Typen können z. B. sein:

CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS

Mit der PTY-Funktion können Sie gezielt Sender eines bestimmten Programm-Typs auswählen.

● BLAUPUNKT — 13

RADIOBETRIEB

Sobald Sie einen Sender mit dem gewählten Programm-Typ empfangen, wechselt das Gerät automatisch vom aktuellen Sender bzw. aus dem Cassetten- oder CD-Changer-Betrieb zu dem Sender mit dem gewählten Programm-Typ.

PTY ein-/ausschalten

- ☼ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste <u>V</u> (10) so oft, bis "PTY ON" bzw. "PTY OFF" im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste < oder > 10, um PTY ein- (ON) bzw. auszuschalten (OFF).

Wenn PTY eingeschaltet ist, leuchtet PTY im Display.

☼ Drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Programm-Typ auswählen und Suchlauf starten

Drücken Sie die oder ➤ -Taste (10).

Der aktuelle Programm-Typ wird im Display angezeigt.

☼ Wenn Sie einen anderen Programm-Typ wählen möchten, können Sie innerhalb der Anzeigezeit durch Drücken der < oder ➤-Taste (10) zu einem anderen Programm-Typ wechseln.</p>

Oder

Drücken Sie eine der Tasten 1 - 6 (4), um den auf der entsprechenden Taste gespeicherten Programm-Typ zu wählen. Der gewählte Programm-Typ wird kurz angezeigt.

- Drücken Sie die
 ⊼ oder
 Y-Taste
 - (10), um den Suchlauf zu starten.

Der nächste Sender mit dem gewählten Programm-Typ wird eingestellt.

Hinweis:

Wird kein Sender mit dem gewählten Programm-Typ gefunden, ertönt ein Beep und im Display wird kurz "NO PTY" angezeigt. Der zuletzt empfangene Sender wird wieder eingestellt.

Programm-Typ auf den Stationstasten speichern

- Halten Sie die gewünschte Stationstaste 1 6 (4) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Der Programm-Typ ist auf der gewählten Taste **1 - 6** (14) gespeichert.

Radioempfang optimieren

Störabhängige Höhenabsenkung (HICUT)

Die HICUT-Funktion bewirkt eine Empfangsverbesserung bei schlechtem Radioempfang. Wenn Empfangsstörungen vorhanden sind, werden automatisch die Höhen und damit auch der Störpegel abgesenkt.

HICUT ein-/ausschalten

- ☼ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "HICUT" im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste oder ➤ (10), um HICUT einzustellen.

"HICUT 0" bedeutet keine, "HICUT 3" bedeutet stärkste automatische Absenkung der Höhen und des Störpegels.

☼ Drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Störabhängige Bandbreitenumschaltung (SHARX)

Mit der SHARX-Funktion haben Sie die Möglichkeit, Störungen durch benachbarte Sender weitestgehend auszuschließen. Schalten Sie bei hoher Senderdichte die SHARX-Funktion ein.

SHARX ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "SHARX" im Display angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste < oder > (i), um SHARX ein- bzw. auszuschalten.

"SHARX OFF" bedeutet keine, "SHARX ON" bedeutet automatische Bandbreitenumschaltung.

☼ Drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Anzeige von Lauftexten wählen

Einige Radiosender benutzen das RDS-Signal dazu, Werbung oder andere Informationen anstelle ihres Sendernamens zu übermitteln. Diese "Lauftexte" werden im Display angezeigt. Sie können die Anzeige von "Lauftexten" abschalten.

- Halten Sie die RDS-Taste 4 gedrückt, bis "NAME FIX" im Display erscheint.
- Um die Anzeige von "Lauftexten" im Display wieder zu ermöglichen, halten Sie die RDS-Taste (4) gedrückt, bis "NAME VAR" im Display erscheint.

● BLAUPUNKT — 15

CASSETTEN-BETRIEB

Verkehrsfunk

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ ausschalten

Drücken Sie die Taste TRAF (15).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stau-Symbol leuchtet.

Hinweis:

Sie hören einen Warnton,

- wenn Sie beim Hören eines Verkehrsfunksenders dessen Sendebereich verlassen.
- wenn Sie beim Hören einer Cassette oder CD den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunksenders verlassen und der darauf folgende automatische Suchlauf keinen neuen Verkehrsfunksender findet.
- wenn Sie von einem Verkehrsfunksender zu einem Sender ohne Verkehrsfunk wechseln.

Schalten Sie dann entweder den Vorrang für Verkehrsfunk aus oder wechseln Sie zu einem Sender mit Verkehrsfunk.

<u>Lautstärke für</u> <u>Verkehrsdurchsagen einstellen</u>

- ☼ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste <u>Y</u> 10 so oft, bis im Display "TA VOLUME" angezeigt wird.
- Stellen Sie die Lautstärke mit den
 -Tasten 10 ein.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU ® oder OK 11.

Cassetten-Betrieb

Cassetten-Wiedergabe

- Wenn noch keine Cassette im Gerät ist,

Das Flip-Release-Panel wird nach vorn geöffnet.

- Schieben Sie die Cassette mit der offenen Seite nach rechts in den Cassettenschacht.
- Schließen Sie das Bedienteil.

Die Cassetten-Wiedergabe beginnt mit der Seite, die nach oben zeigt.

- Wenn bereits eine Cassette im Gerät ist,
- drücken Sie die Taste CD•C (16) so oft, bis "CASSETTE" im Display erscheint.

Die Cassette wird in der zuletzt gewählten Laufrichtung wiedergegeben.

Cassettenausschub

Drücken Sie die Taste (9).

Das Flip-Release-Panel wird nach vorn geöffnet, die Cassette wird ausgeschoben.

Entnehmen Sie die Cassette und schließen Sie das Bedienteil

oder

legen Sie eine neue Cassette ein.

Abspielrichtung ändern

Hinweis:

Am Bandende wird die Abspielrichtung automatisch umgeschaltet (Autoreverse).

Musiktitel überspringen (S-CPS)

☼ Um den nächsten oder einen weiteren Titel zu wählen, drücken Sie die Taste ★ (10) ein- oder mehrmals.

Im Display erscheint "CPS FF" und die Anzahl der zu überspringenden Titel. Das Band wird zum nächsten bzw. entsprechend später folgenden Titel vorgespult.

Um einen der vorherigen Titel zu wählen, drücken Sie die Taste Y (10) ein- oder mehrmals.

Im Display erscheint "CPS FR" und die Anzahl der zu überspringenden Titel. Das Band wird zum Beginn des aktuellen bzw. entsprechenden vorangehenden Titels zurückgespult.

Musiktitel wiederholt abspielen

Drücken Sie die Taste 4 RPT (14).

Der aktuelle Musiktitel wird wiederholt. Im Display leuchtet RPT. Beim Zurückspulen des Bandes am Titelende erscheint im Display "REPEAT TRCK".

Um die Wiederholung des Titels zu beenden, drücken Sie die Taste 4 RPT 14 erneut.

Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt. RPT im Display erlischt.

Alle Musiktitel einer Cassette anspielen (SCAN)

Drücken Sie die OK-Taste (11) länger als zwei Sekunden.

Im Display erscheint "CAS SCAN". Alle Titel der Cassette werden in aufsteigender Reihenfolge kurz angespielt.

Um das Anspielen zu beenden, drücken Sie erneut die OK-Taste (1).

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Hinweis:

- Die Anspielzeit ist einstellbar. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Anspielzeit einstellen" im Kapitel "Radiobetrieb".
- Um die S-CPS-, RPT- und SCAN-Funktion nutzen zu können, muß zwischen den einzelnen Titeln der Cassette eine Pause von mind. drei Sekunden sein

Anzeige wechseln

➡ Um zwischen der Anzeige von Laufrichtung, Bandzählwerk (Counter), verstrichener Spielzeit, verbleibender Spielzeit oder Uhrzeit zu wechseln, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste ♥ / DIS ⑦ länger als zwei Sekunden, bis die gewünschte Anzeige im Display erscheint.

CASSETTEN-BETRIEB

Bandzählwerk (Counter) zurücksetzen

Um das Bandzählwerk (Counter) zurückzusetzen,

Schneller Bandlauf

Schneller Vorlauf

➡ Drücken Sie die Taste ➤ 10.
Im Display erscheint "FORWARD".

Schneller Rücklauf

➡ Drücken Sie die Taste 10.
Im Display erscheint "REWIND".

Bandlauf beenden

Drücken Sie die OK-Taste (11).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Hinweis:

Während des schnellen Bandlaufs kann der zuletzt gehörte Radiosender wiedergegeben werden. Dazu muß "Radiomonitor" eingeschaltet sein.

Wiedergabe unterbrechen (Pause)

Die Wiedergabe wird unterbrochen, im Display erscheint "CAS PAUSE".

Drücken Sie die Taste 3 ► (4) erneut, um die Pause zu beenden.

Radiomonitor ein-/ausschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ (10), bis im Display "RM ON" (ein) bzw. "RM OFF" (aus) angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste < oder > ①, um den Radiomonitor ein- bzw. auszuschalten.
- ☼ Drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

<u>Leerstellen überspringen</u> (Blankskip)

Sie können Leerstellen, die länger als zehn Sekunden sind, automatisch überspringen lassen. Dazu muß die Blankskip-Funktion aktiviert sein.

Blankskip ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Drücken Sie die Taste ¥ (10), bis im Display "BLANK SKIP" angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste < oder > 10 um die Blankskip-Funktion einbzw. auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste MENU 8 oder OK (11).

Bandsortenwahl

Wenn Sie eine Cassette mit "Metal"oder "CrO₂"-Bandsorte abspielen, sollten Sie die Bandsortenwahl auf "MTL
ON" stellen.

Um die Bandsorte zu wählen, drükken Sie die Taste 1 MTL (14).

Im Display wird "MTL ON" bzw. "MTL OFF" kurz angezeigt.

Dolby* B Rauschunterdrückung

Wenn Sie eine im Dolby B-Verfahren aufgenommene Cassette abspielen, sollten Sie die Dolby-Funktion einschalten.

Drücken Sie 6 🔟 (14).

Wenn die Dolby-Funktion eingeschaltet ist, leuchtet im Display □□.

<u>Verkehrsfunk bei Cassetten-</u> Betrieb

Mit der Funktion "TRAFFIC" (Vorrang für Verkehrsmeldungen) ist Ihr Gerät auch während der Cassetten-Wiedergabe für Verkehrsmeldungen empfangsbereit. Im Falle einer Verkehrsmeldung stoppt die Cassetten-Wiedergabe und die Verkehrsmeldung wird wiedergegeben. Lesen Sie dazu das Kapitel "Verkehrsfunk".

CD-Changer-Betrieb

Der CD-Changer CDC A 08 ist bei dem Gerät Virginia DJ50 im Lieferumfang enthalten. Mit dem Gerät Palm Beach C50 können alle im Kapitel "Zubehör" aufgeführten CD-Changer verwendet werden.

Hinweis:

Informationen über den Umgang mit CDs, das Einlegen von CDs und zur Handhabung des CD-Changers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CD-Changers.

CD-Changer-Betrieb starten

➡ Drücken Sie CD•C 16 so oft, bis im Display "CHANGER" erscheint.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten CD, die der CD-Changer erkennt.

CD wählen

□ Um auf- oder abwärts zu einer anderen CD zu wechseln, drücken Sie die ⊼ oder ▼-Taste □ einoder mehrmals

Titel wählen

☼ Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel auf der aktuellen CD zu wechseln, drücken Sie die ➤ oder <-Taste (10) ein- oder mehrmals.</p>

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

⇒ halten Sie eine der < > -Tasten 10 gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

^{*} Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

CD-CHANGER-BETRIEB

Anzeige wechseln

☼ Um zwischen der Anzeige von Titelnummer und Spielzeit oder Titelnummer und Uhrzeit oder Titelnummer und CD-Nummer oder Titelnummer und CD-Namen zu wechseln, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste ② / DIS ⑦ länger als zwei Sekunden, bis die gewünschte Anzeige im Display erscheint.

Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT)

Um den aktuellen Titel zu wiederholen, drücken Sie kurz die Taste 4 RPT 14.

Im Display erscheint kurz "REPEAT TRCK", RPT leuchtet im Display.

Um die aktuelle CD zu wiederholen, drücken Sie die Taste 4 RPT (14) erneut.

Im Display erscheint kurz "REPEAT DISC", RPT leuchtet im Display.

REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. der aktuellen CD zu beenden, drücken Sie die Taste 4 RPT 14, bis "REPEAT OFF" kurz erscheint und RPT im Display erlischt.

<u>Titel in zufälliger Reihenfolge</u> abspielen (MIX)

Um die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, drücken Sie kurz die Taste 5 MIX (14). Im Display erscheint kurz "MIX CD", MIX leuchtet im Display.

Um die Titel aller eingelegten CDs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, drücken Sie die Taste 5 MIX (14) erneut.

Im Display erscheint kurz "MIX ALL", MIX leuchtet im Display.

Hinweis:

Beim CDC A 08 und IDC A 09 werden alle CDs im Changer zufällig ausgewählt. Bei allen anderen Changern werden zuerst alle Titel einer CD zufällig gespielt, dann wird die nächste CD im Changer gespielt.

MIX beenden

Drücken Sie die Taste 5 MIX (14), bis "MIX OFF" kurz angezeigt wird und MIX im Display erlischt.

Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN)

Um alle Titel aller eingelegten CDs in aufsteigender Reihenfolge kurz anzuspielen, drücken Sie die OK-Taste (11) länger als zwei Sekunden.

Im Display erscheint "SCAN".

SCAN beenden

Um das Anspielen zu beenden, drücken Sie kurz die OK-Taste (11).

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Hinweis:

Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspielzeit den

CD-CHANGER-BETRIEB

Abschnitt "Anspielzeit einstellen" im Kapitel "Radiobetrieb".

<u>Wiedergabe unterbrechen</u> (PAUSE)

Pause aufheben

Drücken Sie während der Pause die Taste 3 II (14).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

CDs benennen

Zum besseren Erkennen Ihrer CDs bietet Ihnen das Autoradio eine individuelle Namensvergabe für 99 CDs an. Die Namen dürfen maximal siebenstellig sein.

Versuchen Sie mehr als 99 Namen zu vergeben, zeigt Ihnen das Display "FULL" an.

CD-Namen eingeben/ändern

- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ➡ Wählen Sie mit den ★ ¥-Tasten (10) "CDC NAME".
- Drücken Sie die oder ➤ -Taste (10),

Das Gerät ist jetzt im Auswahlmodus.

- ➡ Wählen Sie die CD, die Sie benennen wollen, mit den ★ ¥-Tasten
 (10) aus.
- Drücken Sie die ✓ oder ➤ -Taste (10).

Sie gelangen in den Editiermodus. Ist Ihre gewählte CD noch unbenannt, erscheinen sieben Unterstriche im Display.

- Die aktuelle Eingabestelle blinkt.
- ➡ Wählen Sie mit den ★ Y-Tasten ⊕ Ihre Zeichen. Soll eine Stelle frei bleiben, wählen Sie den Unterstrich.
- Mit der Taste
 oder
 10 verändern Sie die Eingabestelle.
- Zum Speichern des Namens drükken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Löschen eines CD-Namens

- Hören Sie die CD, deren Name gelöscht werden soll.
- ⇒ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ⇒ Wählen Sie mit den ★ ¥-Tasten
 (i) "CDC NAME".
- Drücken Sie die ✓ oder ➤ -Taste (10).
- Drücken und halten Sie die Taste MENU 8. Nach vier Sekunden ertönt ein Beep und im Display erscheint "DELETE NAME".
- Lassen Sie die Taste MENU (8) los.

Der CD-Name ist gelöscht.

Durch Dücken der Taste OK (1) gelangen Sie zurück in das Menü.

Löschen aller CD-Namen

Alle gespeicherten CD-Namen werden gelöscht.

- Hören Sie eine CD.
- Drücken Sie die Taste MENU (8).
- ➡ Wählen Sie mit den ★ ¥-Tasten (10) "CDC NAME".

CD-CHANGER-BETRIEB

- Drücken Sie die ✓ oder ➤ -Taste (10).
- ➡ Drücken und halten Sie die Taste MENU ®. Nach vier Sekunden ertönt ein Beep und im Display erscheint "DELETE NAME". Halten Sie die Taste MENU ® weiter gedrückt, bis ein zweiter Beep ertönt und "DELETE ALL" im Display erscheint.

Alle CD-Namen im CD-Changer sind gelöscht.

Durch Dücken der Taste OK (1) gelangen Sie zurück in das Menü.

CLOCK - Uhrzeit

Uhrzeit kurz anzeigen lassen

Um die Uhrzeit anzuzeigen, drükken Sie kurz die Taste () / DIS (7).

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann automatisch über das RDS-Signal eingestellt werden. Falls Sie keinen RDS-Sender empfangen können oder der von Ihnen gehörte RDS-Sender diese Funktion nicht unterstützt, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen.

Uhrzeit automatisch einstellen

- Um die Uhrzeit automatisch einstellen zu lassen, drücken Sie die Taste MENU (8).
- ➡ Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "CLOCK MAN" (manuell) bzw. "CLOCK AUTO" (automatisch) im Display angezeigt wird.
- ➡ Drücken Sie die Taste (10), bis "CLOCK AUTO" im Display angezeigt wird.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie zweimal die Taste MENU (8) oder OK (11).

Wenn ein Sender mit der RDS-Uhrzeitfunktion (RDS-CT) empfangen wird, wird die Uhr automatisch gestellt.

Uhrzeit manuell einstellen

- Um die Uhrzeit einzustellen, drükken Sie die Taste MENU (8).
- ➡ Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "CLOCKSET" im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die Taste ➤ (10).

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die Minuten blinken und können eingestellt werden.

- ⇒ Wenn die Minuten eingestellt sind, drücken Sie die Taste

 √ (10). Die Stunden blinken
- Drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Uhrmodus 12/24 Std. wählen

- ⇒ Drücken Sie die Taste MENU 8. Im Display wird "MENU" angezeigt.
- ➡ Drücken Sie die Taste ¥ (10) so oft, bis "24 H MODE" bzw. "12 H MODE" im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die

 ✓ oder

 -Taste

 10, um den Modus umzuschalten.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

<u>Uhrzeit bei ausgeschaltetem</u> Gerät dauerhaft anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät die Uhrzeit anzeigen zu lassen, drükken Sie die Taste MENU (8).

Im Display wird "MENU" angezeigt.

Drücken Sie die Taste Y 10 so oft, bis "CLK DISP OFF" bzw. "CLK DISP ON" im Display angezeigt wird.

- Drücken Sie die < oder > -Taste ⊕, um die Anzeige zwischen ON (an) oder OFF (aus) umzuschalten.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät kurz anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät die Uhrzeit kurz anzeigen zu lassen,

☆ drücken Sie die Taste ② / DIS (7).

Die Uhrzeit wird für acht Sekunden im Display angezeigt.

BLAUPUNKT — 23

KLANG UND LAUTSTÄRKEVERHÄLTNIS

Klang und Lautstärkeverhältnis

Bässe einstellen

- ☼ Drücken Sie die Taste AUD / LD (13). "BASS" erscheint im Display.
- Drücken Sie die Taste ★ oder ★ (10), um die Bässe einzustellen.

Höhen einstellen

- Drücken Sie die Taste AUD / LD 13.
- "BASS" erscheint im Display.
- Drücken Sie die Taste > 10 so oft, bis "TREBLE" im Display erscheint.
- Drücken Sie die Taste ★ oder ★ (10), um die Höhen einzustellen.

Balance einstellen

- Um die Balance einzustellen, drükken Sie die Taste AUD / LD (13).
- "BASS" erscheint im Display.
- ➡ Drücken Sie die Taste ➤ 10 so oft, bis "BALANCE" im Display erscheint.
- Drücken Sie die Taste **X** oder **Y** (10), um die Lautstärkeverteilung rechts/links einzustellen.

Fader einstellen

- Um den Fader einzustellen, drükken Sie die Taste AUD / LD (13).
- "BASS" erscheint im Display.
- ➡ Drücken Sie die Taste ➤ 10 so oft, bis "FADER" im Display erscheint.
- Drücken Sie die Taste X oder Y (10), um die Lautstärkeverteilung vorn/hinten einzustellen.

Loudness ein-/ausschalten

Loudness bedeutet die gehörrichtige Anhebung der Höhen und Bässe bei geringer Lautstärke.

- Drücken Sie die Taste AUD / LD (13) ca. zwei Sekunden.
- Wenn Loudness eingeschaltet ist, leuchtet LD im Display.

Loudness-Intensität einstellen

Die Loudness-Anhebung kann in Stufen von eins bis sechs eingestellt werden.

- ☼ Drücken Sie die Taste MENU (8).
- Im Display wird "MENU" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste Y (10) so oft, bis "LOUDNESS" im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die

 ✓ oder

 -Taste

 (10), um die Anhebung einzustellen.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Equalizer

Dieses Gerät verfügt über einen parametrischen Digital-Equalizer. Parametrisch heißt in diesem Fall, daß für jedes der fünf Filter eine Frequenz individuell angehoben oder abgesenkt werden kann (GAIN +10 bis -20 dB). Die folgenden Filter stehen zur Verfü-

gung:

SUB LOW EQ 32 - 50 Hz

LOW EQ
 63 - 250 Hz
 MID EQ
 315 - 1 250 Hz

MID/HIGH FQ 1 600 - 6 300 Hz

HIGH EQ
 8 000 - 12 500 Hz

Diese Filter können ohne Meßgeräte eingestellt werden. So können die Klangeigenschaften im Fahrzeug entscheidend beeinflußt werden.

Einstellhinweise

Wir empfehlen, eine Ihnen bekannte Cassette oder CD (bei angeschlossenem CD-Changer) zur Einstellung zu verwenden.

Stellen Sie vor der Einstellung des Equalizers die Einstellungen für Klang und Lautstärkeverhältnis auf Null und deaktivieren Sie Loudness. Lesen Sie dazu das Kapitel "Klang und Lautstärkeverhältnis"

- Hören Sie die Cassette oder CD.
- Bewerten Sie den Klangeindruck nach Ihren Vorstellungen.
- Lesen Sie jetzt in der Tabelle "Einstellhilfe für den Equalizer" unter "Klangeindruck".

Stellen Sie die Werte für den Equalizer wie unter "Maßnahme" beschrieben ein.

Equalizer ein-/ausschalten

- Um den Equalizer einzuschalten, halten Sie die Taste DEQ (12) gedrückt, bis EQ im Display leuchtet und "EQ ON" kurz angezeigt wird.
- Um den Equalizer auszuschallten, halten Sie die Taste **DEQ** (12) gedrückt, bis EQ im Display erlischt und "EQ OFF" kurz angezeigt wird.

Equalizer einstellen

- ➡ Drücken Sie die DEQ-Taste (12).
- ➡ Wählen Sie "DIGITAL EQ" mit der ★ oder ¥-Taste 10.
- ➡ Wählen Sie das Filter mit der oder ➤-Taste (10).
- Drücken Sie die ★ oder ★-Taste (10).
- Um die Frequenz auszuwählen, drücken Sie die ➤ -Taste (10).
- Stellen Sie den Pegel mit der ★ oder ¥-Taste (10) ein.
- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die DEQ-Taste (12).

EQUALIZER

Klangvoreinstellungen wählen

Es können auch Klangvoreinstellungen für die folgenden Musikrichtungen gewählt werden.

- CLASSIC
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

Einstellungen für diese Musikstile sind bereits vorprogrammiert.

- Drücken Sie die **DEQ**-Taste (12).
- Wählen Sie die gewünschte Musikvoreinstellung mit der < oder >-Taste (10).
- ☼ Drücken Sie die Taste DEQ (12) oder OK (11).

Fahrzeugvoreinstellung wählen

Um die Klangeigenschaften in Ihrem Fahrzeug weiter zu verbessern, können Sie Ihren Fahrzeugtyp einstellen.

- COMPACT
- LIMOUSINE
- VAN
- ROADSTER
- MINI
- TRUCK

Einstellungen für diese Fahrzeuge sind bereits vorprogrammiert.

- Drücken Sie die DEQ-Taste 12.
- Drücken Sie die ★ oder ¥-Taste ⑤ so oft, bis "CAR PRESET" im Display erscheint.
- ➡ Wählen Sie die gewünschte Voreinstellung mit der oder ➤ -Taste (10).
- Drücken Sie die Taste DEQ (12) oder OK (11).

Pegelanzeige einstellen

Die Pegelanzeige (Spectrometer) in Ihrem Display zeigt Ihnen während der Einstellvorgänge kurzzeitig symbolisch die Lautstärke, die Einstellungen der Klangregelung und die Einstellungen des Equalizers an.

Außerhalb der Einstellvorgänge zeigt das Spectrometer den Ausgangspegel des Autoradiogerätes an.

Dazu können Sie im Menü den Typ des Spectrometers einstellen.

Es stehen zwei Typen zur Verfügung.

Spectrometer-Typ wählen

Drücken Sie die Taste MENU 8.

Im Display wird "MENU" angezeigt.

- Drücken Sie die Taste Y 10 so oft, bis "EQ DISPLAY" im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die < oder >-Taste 10, um zwischen der Anzeige von "SPECTRUM 1" und "SPECTRUM 2" oder "EQ DISP OFF" zu wählen.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (11).

Einstellhilfe für den Equalizer

Beginnen Sie die Einstellung mit dem Mittenbereich/Höhen und beenden Sie die Einstellung mit dem Bassbereich.

Frequenzbereiche	Klangeindruck/Problem	Maßnahme
Bassbereich 32 bis 100 Hz	Basswiedergabe zu schwach	Bass anheben mit Filter: "SUB LOW EQ", "LOW EQ" Frequenz: 50 bis 100 Hz Pegel: +4 bis +6 dB
Unterer Mittenbereich 100 bis 400 Hz	Unsauberer Bass Wiedergabe dröhnt Unangenehmer Druck auf den Ohren	Untere Mitten absenken mit Filter: "LOW EQ", "MID EQ" Frequenz: 125 bis 400 Hz Pegel: ca4 dB
Mittenbereich 400 bis 4 000 Hz	Klang sehr vordergründig, aggressiv, kein Stereoeffekt.	Mitten absenken mit Filter: "MID EQ", "MID HIGH EQ" Frequenz: 1 000 bis 2 500 Hz Pegel: -4 bis -6 dB
Höhen 4 000 bis 12 500 Hz	Dumpfe Wiedergabe Wenig Transparenz Kein Glanz der Instrumente	Hochtonbereich anheben mit Filter: "MID HIGH EQ", "HIGH EQ" Frequenz: ca. 12 500 Hz Pegel: +2 bis +4 dB

Externe Audioquellen

Sie können **zusätzlich** zum CD-Changer noch eine andere externe Audioquelle mit Line-Ausgang anschließen. Solche Quellen können z. B. tragbare CD-Spieler, MiniDisc-Spieler oder MP3-Spieler sein.

Wenn kein CD-Changer angeschlossen ist, können zwei externe Audioquellen angeschlossen werden.

Im Menü muß der AUX-Eingang eingeschaltet werden.

Zum Anschluß einer externen Audioquelle benötigen Sie ein Adapterkabel. Dieses Kabel können Sie über Ihren autorisierten Blaupunkt-Fachhändler beziehen.

AUX-Eingang ein-/ausschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste MENU 8.
 Im Display wird "MENU" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ¥ ⑩ so oft, bis "AUX-IN-1 OFF" bzw. "AUX-IN-1 ON" im Display angezeigt wird.

Anstelle der "1" steht für den zweiten AUX-Eingang eine "2". Wenn ein CD-Changer angeschlossen ist, ist nur der Eingang "2" anwählbar.

- Drücken Sie die Taste
 oder

 u, um AUX ein- bzw. auszuschalten.
- Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste MENU (8) oder OK (1).

Hinweis:

Wenn der AUX-Eingang eingeschaltet ist, kann er mit der CD•C-Taste (6) anwählt werden.

TMC für dynamische Navigationssysteme

TMC bedeutet "Traffic Message Channel". Über TMC werden Verkehrsmeldungen digital übermittelt und können so von geeigneten Navigationssystemen für die Routenplanung verwendet werden. Ihr Autoradio verfügt über einen TMC-Ausgang, an den Blaupunkt-Navigationssysteme angeschlossen werden können. Welche Navigationssysteme an Ihrem Autoradio verwendet werden können, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler.

Wenn ein Navigationssystem angeschlossen ist und ein TMC-Sender empfangen wird, leuchtet TMC im Display.

Wenn die dynamische Zielführung aktiv ist, wird automatisch ein TMC-Sender eingestellt.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 25 Watt Sinus

nach DIN 45 324

bei 14,4 V

4 x 40 Watt max.

Power

Tuner

Wellenbereiche:

UKW (FM) : 87,5 – 108 MHz MW : 531 – 1 602 kHz LW : 153 – 279 kHz

FM - Übertragungsbereich:

30 - 15 000 Hz

Cassette

Übertragungsbereich:

30 - 18 000 Hz

Pre-amp Out

4 Kanäle: 2 V

Änderungen vorbehalten!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	0 25 25 54 44	0 25 25 54 48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01-6 10 39-0	01-6 10 39-391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229